

ニューフットウェル ビニールカバー取付

完成図



①～④の隙間にゴムをかけます。(4か所)



4か所にゴムをかけるだけで、上下左右の4辺の白いゴムが隙間に入っていません。



商品を起動して、振動と手(の熱)で伸ばしてあげると、ビニールが若干伸びて、4辺の隙間に白いゴムが入りやすくなります。




ホームページでもビニールカバー取付の動画を配信しています。

<http://www.tokyo-sunrise.co.jp/>

東京サンライズ

検索



 株式会社 東京サンライズ

〒299-4202 千葉県長生郡白子町牛込 1856-7

TEL 0475-33-7101 FAX 0475-33-7102