

保管用

保証書付


TSR

# ツイン・ビー

マッサージャー ツイン・ビー

MD-7955

## 取扱説明書



このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

### もくじ

- 安全上のご注意……………1～4
- 各部の名称……………5
- ご使用前に……………6
- 使いかた……………6
- 使用例……………7
- お手入れについて……………7
- 保管について……………8
- 故障かなと思ったら……………8
- 愛情点検について……………8
- 仕様……………9
- アフターサービスについて…9・10
- メモ……………11～13
- 無料修理規定……………14
- 保証書……………裏表紙

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



## 注意

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

### 絵表示の例



○記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



## 警告



強制

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
- 体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
- 背骨に異常がある人、曲がっている人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 温度感覚喪失が認められる人 ●低温やけどをしたことがある人
- 本製品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人  
守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。



強制

使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。  
また、その他の部分にも破れがないか確認する。  
(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、  
修理を依頼してください。)  
守らないとけがや感電のおそれがあります。

交流100Vで使用する。  
守らないと火災や感電の原因になります。

次の人は使用しない。  
医師からマッサージを禁じられている人。  
(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎  
および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)  
症状を悪化させるおそれがあります。

電源プラグにホコリが付着しないよう定期的に掃除する。  
守らないとホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、  
漏電火災のおそれがあります。



禁止

マッサージ以外の目的には使用しない。  
また、頭、胸、腹、骨部(ひじ、ひざなど)へは使用しない。  
事故やけがのおそれがあります。

ヒーターで機構部中央が熱くなるため、温度や傷みの感覚が弱い人や  
自らの意志で治療部を動かせない人は使用しない。  
低温やけどのおそれがあります。

強く押しつけて使用しない。  
皮膚や筋肉を痛める原因になります。

子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。  
子供に本製品で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。  
事故やけが、故障のおそれがあります。

本体の上に立ったり座ったりして使用しない。  
転倒による事故やけが、故障のおそれがあります。

本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。  
感電やショート、火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは  
使用しない。電源コードや電源プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店  
またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。  
そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。

# 安全上のご注意

## 警告



 禁止	電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。 また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。
 分解禁止	機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。 電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換はお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに交換の依頼をしてください。 機器は改造しないでください。 火災や感電、けがの原因になります。

## 注意

 強制	<p>1回の使用時間は10分以内にする。 また、一箇所への連続使用は3分以内にする。 守らないと逆効果やけがのおそれがあります。</p> <p>使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。</p> <p>使用後は停止ボタンで動作を止め、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。</p> <p>電源プラグを抜くときは、接続部に無理な力をかけないように必ず電源プラグを持って引き抜く。 守らないと感電やショートのおそれがあります。</p> <p>故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと事故やけがのおそれがあります。</p>
 禁止	<p>次のようなときは使用しない。 ● 疲労が激しいとき ● 酒に酔っているとき ● 湿疹が生じているとき 体調不良をおこすおそれがあります。</p> <p>食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこすおそれがあります。</p> <p>他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこすおそれがあります。</p>

	<p>使用中は眠らない。 事故やけがのおそれがあります。</p> <p>フトンの中や、毛布をかぶせて使用しない。 発火やモーターの温度上昇の原因になります。</p> <p>通風口をふさがない。 温風機能のヒーター温度上昇の原因になります。</p> <p>素肌のままでは使用せずタオルなどをあてがい使用する。 やけどやけが、摩擦により皮膚を痛めるおそれがあります。</p> <p>ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 火災のおそれがあります。</p> <p>アクセサリなどの硬いものをつけて使用しない。 機構部に接触してけがのおそれがあります。</p> <p>落としたり、強い衝撃をあてえない。 事故やけが、故障の原因になります。</p> <p>お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色、変形の原因になります。</p> <p>使用中に電源プラグを抜かない。 けがのおそれがあります。</p> <p>水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。 感電やショート、故障の原因になります。</p>
 水場使用禁止	<p>浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。</p>
 電源プラグを抜く	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 守らないとホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災のおそれがあります。</p> <p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で電源プラグにふれない。 守らないと感電ややけどのおそれがあります。</p> <p>停電のときは、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。</p>

# 各部の名称



# ご使用の前に

- 電源コードは確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。
- 通風口をふさがないように周りに何も無いことを確認してください。
- 布カバーが破れていないか確認してください。

# 使いかた

1. 電源プラグを差し込む前に電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。  
(電源コードが抜け落ちないように確実に接続する。)
3. 電源スイッチを「ON」にしてください。電源ランプが点灯します。
4. **もみ** ボタンを押すごとに[正転・逆転・切]の順番に切り替わります。  
**ヒーター** ボタンを押すと温風機能が追加されます。
5. **振動** ボタンを押すごとに[弱・強・自動・切]の順番に切り替わります。  
**ヒーター** ボタンを押すと温風機能が追加されます。
6. **ヒーター** ボタンは[入・切]の切り替えを行います。
7. **自動** ボタンを押すと【もみ】【振動】【ヒーター】が同時に動作します。  
【もみ】【振動】は動作の切り替えを自動でくり返します。  
【ヒーター】は[入・切]の操作をすることができます。
8. **停止** ボタンを押すとすべての動作が停止します。
9. 電源スイッチを「OFF」にしてください。
10. 電源プラグをコンセントから抜いてください。

ヒーターを切る際、温風機構部を冷却するためしばらく送風したあと温風が止まります。

## オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。

# 使用例

首



スタンドを立てて使用

腕



スタンドを立てて使用

腰



スタンドを立てて使用

ふくらはぎ



スタンドを立てて使用




## 注意

スタンドを立てて使用するとき等、通風口をふさがらないでください。ヒーターの温度上昇の原因になります。

### スタンド使用時のご注意

スタンドは止まるまで引き出してください。中途半端な出し方では使用中に倒れてケガや事故の原因になります。

スタンドに指をはさまないようにご注意ください。



# お手入れについて


乾いた布で汚れをふき取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。  
変色、変形の原因になります。

## 保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。

### 収納時のご注意

壁に立てかけるなど、縦に置いて収納しないでください。  
故障の原因になります。



## 故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源を切り、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

症 状	調べるところ
● 張地とその他がすれる音 ● マッサージ動作時の音	● 構造上のもので機能等に影響はありません
● 動作しない	● 電源プラグが抜けていませんか ● オートタイマーが動き停止状態になっていませんか
● ヒーターが切れない	● ボタンを押してしばらく送風した後切れます

上記点検後なお異常音、動作しないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

## 愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に作動することを確認してください。



愛情点検

このような症状はありませんか。

- こげくさいにおいがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他異常がある。



故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検・修理をご相談ください。

# 仕様

販売名	マッサージャー MD-7955
医療機器認証番号	226AKBZX00070000
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	47W(電熱装置23W含む)
定格時間	20分
オートタイマー	約10分
もみ回数	約25回/分
振動回数	弱 約2700回/分 強 約4400回/分
外形寸法	幅 約35.5cm×奥行 約28cm×高さ 約21.5cm
質量	約4kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体:ABS樹脂 布カバー:ポリエステル 枕:TPE樹脂
医療機器製造販売業	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

# アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)  
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合  
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
当社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。  
(ただし、縫製部品は除きます。)  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合  
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または  
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで  
各自治体の取り決めにしてください。

# お客様ご相談センターのご案内

商品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

商品のお取り扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル  0120-064-762

※お客様がご加入されている電話（NTT以外の一般回線、PHSおよびIP電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

**TEL 086-722-5110**

**FAX 086-722-3874**

岡山大東電機工業株式会社  
〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間（祝日を除く月～金）9:00～17:00】  
都合によりお休みさせていただくことがあります。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

## 〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P10のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P10のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼にできない場合には、P10のお客様ご相談センターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (ト) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P10のおお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP9をご覧ください。

# 保証書

引取修理

## マッサージャー MD-7955

お買い上げ日	保証期間	保証対象
年 月 日	お買い上げ日より1年間	本体

お客様

フリガナ

お名前 様

ご住所 〒

電話

販売店

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

(P14の無料修理規定をご覧ください。)

販売元

**株式会社 東京サライズ**

〒299-4202 千葉県長生郡白子町牛込 1856-7

TEL.0475-33-7101 FAX.0475-33-7102

製造販売元

**大東電機工業株式会社**

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38

お客様ご相談センター TEL.06-6783-8627